

MONTAGEANLEITUNG FÜR DIE BANK

PRODUKTZEICHNUNG:



1. Vor Beginn der Montage der Bank stellen Sie bitte sicher, dass alle erforderlichen Teile geliefert wurden. Für die Montage werden folgende Komponenten benötigt:
 - Stahlrahmen aus Rohren $\varnothing 60$ mm – 2 Stück (rechts und links)
 - Stahlgitter – 2 Stück
 - 1 Stück Rückenlehne, Maße: 1610×230 mm
 - 1 Stück Sitzfläche, Maße: 1610×345 mm
 - Montageset bestehend aus:
 - Dübel (4 Stück) + Schraube M8 (4 Stück)
 - Unterlegscheibe M8 (4 Stück)
 - Schraube M6x20 (16 Stück)
 - Unterlegscheibe M6 (16 Stück)
 - Mutter M6 (16 Stück)
 - Kunststoffkappe M6 (16 Stück)
2. Platzieren Sie beide Stahlrahmen aus $\varnothing 60$ mm Rohr auf einer ebenen Fläche gemäß dem Achsabstand des Sitzrahmens.
3. Befestigen Sie die Gitter für Sitzfläche und Rückenlehne mit den Schrauben M6x20 entsprechend den vorgebohrten Löchern.
4. Setzen Sie auf die Gewinde der Schrauben M6x20 die Unterlegscheiben M6 und schrauben Sie die Muttern M6 auf.
HINWEIS: Ziehen Sie die Sitzfläche nicht vollständig fest, eine Korrektur der senkrechten Ausrichtung der Rahmen ist erforderlich.
5. Vor dem endgültigen Anziehen überprüfen Sie die Senkrechte der Rahmen und die Symmetrie der Bank.
6. Ziehen Sie die Muttern M6 mit einem Schraubenschlüssel oder einem Akkuschauber mit Stecknuss so fest, dass die Konstruktion stabil ist.
7. Setzen Sie die Kunststoffkappen M6 auf die Muttern M6.

ALLGEMEINE UND GRUNDLEGENDE ANFORDERUNGEN:

MONTAGE

Bei der Montage der Bank ist auf die Auswahl eines geeigneten Standortes zu achten – sie darf nicht direkt im Verkehrsbereich aufgestellt werden. Dies ist insbesondere bei schmalen Gehwegen wichtig, wo die Gefahr besteht, dass eine laufende Person oder ein Radfahrer gegen die Bank stößt und sich verletzt.

Darüber hinaus sind die geltenden Vorschriften einzuhalten und der Standort so zu wählen, dass die Nutzung der Bank für alle Personen in der Umgebung sicher ist.

Jede Bank ist für die Montage auf festen Untergründen mit Hilfe von Dübeln und M8-Schrauben oder mitgelieferten Ankern vorgesehen.

Soll die Bank auf einem festen Untergrund installiert werden, der die Verwendung der vom Hersteller gelieferten Anker ermöglicht, ist kein Betonfundament erforderlich. Der Untergrund muss jedoch die entsprechenden Anforderungen erfüllen.

MONTAGE DIREKT IM BODEN

Der Hersteller bietet eine einfache Lösung an, die auch von ungeschultem Personal durchgeführt werden kann:

- Eingraben von zwei Randsteinen direkt in den Boden

HINWEIS: Maße der Randsteine für dieses Modell: 100×30×20 cm

HINWEIS: Die Randsteine müssen so eingelassen werden, dass sie weder bei der Montage noch bei späterer Nutzung über die Geländehöhe hinausragen.

- Platzieren der Bank auf dem Fundament und Anzeichnen der Bohrlöcher
- Bohren der Löcher
- Erneutes Aufstellen der Bank und Befestigung mit Schrauben

HINWEIS: Standardmäßig liefern wir Dübel M12 und Schrauben M8 für die Befestigung.

Der Hersteller erlaubt auch die Herstellung eines Betonfundaments gemäß den Empfehlungen, jedoch muss sichergestellt werden, dass das Fundament frostbeständig ist und die vorgeschriebenen Maße hat. Empfohlene Randsteine erfüllen diese Anforderungen

.