MONTAGEANLEITUNG FÜR DIE BANK

PRODUKTZEICHNUNG:



1. Bevor Sie mit dem Zusammenbau der Bank beginnen, vergewissern Sie sich, dass alle Teile geliefert wurden. Für den Zusammenbau werden folgende Bauteile benötigt:

- **Stahlgestell** – 2 Stk.,
- **Lackierte Leiste** mit vorgebohrten Löchern – 3 Stk. (4 Löcher in jedem Brett),
- **Montagesatz**, bestehend aus:
    - Schlossschraube M5x50 (12 Stück),
    - Unterlegscheibe M6 (12 Stück),
    - Mutter M6 (12 Stück),
    - Kunststoff-Abdeckkappe M6 (12 Stück).

2. Stellen Sie die Bretter in vertikaler Position auf (sie können z. B. an eine Wand gelehnt werden).
3. Stecken Sie die Schlossschrauben M5x50 in die in den Brettern vorgebohrten Montagelöcher.
4. Stellen Sie beide Stahlprofile auf einer ebenen Fläche in Abständen auf, die sich aus dem Lochabstand der Bretter ergeben (130 cm).
5. Befestigen Sie die Bretter, die die Sitzfläche der Bank bilden, so, dass die überstehenden Gewinde der M5x50-Schrauben in die Aussparungen im Stahlprofil passen.
6. Setzen Sie die M6-Unterlegscheiben auf die Schraubengewinde und drehen Sie die M5-Muttern auf. **HINWEIS:** Die Sitzfläche der Bank sollte noch nicht endgültig festgezogen werden, um die Möglichkeit zur Korrektur der Ausrichtung der Stahlprofile in der vertikalen Achse beizubehalten.
7. Achten Sie vor dem Festziehen der M6-Muttern darauf, ob die Stahlprofile in der vertikalen Achse ausgerichtet sind und ob die Bank in allen Ebenen symmetrisch ist.
8. Ziehen Sie die M6-Muttern auf den Schrauben mit einem Schlüssel oder einem Akkuschrauber mit Steckschlüsselaufsatz so fest, dass die gesamte Konstruktion der Bank fest miteinander verbunden ist. **HINWEIS:** Die Schrauben in den Brettern müssen so angezogen werden, dass sie sich nicht in die Bretter hineinfressen und die Struktur des Lacks und des Holzes nicht beschädigen.
9. Setzen Sie die Abdeckkappen M6 auf die M6-Muttern der Schrauben auf.

ALLGEMEINE ANFORDERUNGEN UND FUNDAMENTIERUNG:

MONTAGE

Bei der Montage der Bank ist auf den Aufstellungsort zu achten. Dieser sollte so gewählt werden, dass sich die Bank nicht direkt in einem Verkehrsweg befindet. Dies ist z. B. bei schmalen Gehwegen von Bedeutung, wo das Risiko besteht, dass ein Fußgänger oder Radfahrer mit dem installierten Element der Stadtmöblierung kollidiert und Verletzungen davonträgt.

Zusätzlich sind die geltenden Vorschriften zu beachten. Der Montageort der Bank muss so gewählt werden, dass die Nutzung des Produkts sicher ist und keine Gefahr für die Gesundheit oder das Leben der Nutzer oder der Personen in der direkten Umgebung darstellt.

Jede Bank ist für die direkte Montage im Boden durch Einbetonieren des Gestells geeignet.

DIREKTE MONTAGE IM BODEN

Der Hersteller schlägt eine sehr einfache Lösung vor, die auch von ungeschultem Personal leicht und schnell durchgeführt werden kann.

Die Montage umfasst folgende Schritte:

- Ausheben von zwei Löchern im Boden, deren Abstand sich aus den Abmessungen der fertig montierten Bank ergeben muss,
- Aufstellen der Bank in den Löchern und Ausrichten mit einer Wasserwaage, **HINWEIS:** Auf den Gestellen befinden sich Aufkleber mit der Aufschrift „Bodenwiveau“ (Poziom gruntu), die angeben, wie tief das Gestell in der Erde sitzen sollte.
- Verfüllen der Löcher mit Beton. **HINWEIS:** Bei der Auswahl des Betons ist darauf zu achten, dass dieser frostbeständig ist.