MONTAGEANLEITUNG FÜR DIE BANK

PRODUKTZEICHNUNG:



1. Bevor Sie mit dem Zusammenbau der Bank beginnen, vergewissern Sie sich, dass alle Teile geliefert wurden. Für den Zusammenbau werden folgende Bauteile benötigt:
   - Betonfertigteil – 2 Stück.,
   - Stahlgestell – 2 Stück,
   - Lackierte Leiste mit vorgebohrten Löchern – 5 Stück (4 Löcher pro Leiste),
   - Anker in Form eines gebogenen Gewindestabs – 4 Stück,
   - Montagesatz, der Folgendes enthält::
     - Schlossschraube M6x55 (20 Stück),
     - Unterlegscheibe M6 (20 Stück),
     - Mutter M6 (20 Stück),
     - Kunststoff-Blindkappe M6 (20 Stück)
     - Sechskantschraube M12x25 (8 Stück),
     - Unterlegscheibe M12 (8 Stück),
2. Stelle die Bretter senkrecht auf (du kannst sie z. B. an die Wand lehnen).
3. Bereiten Sie den Aufstellungsort für die Bank vor (detaillierte Informationen finden Sie im Abschnitt „Fundamentanforderungen“).
4. Stellen Sie die Bankfüße an den zuvor vorbereiteten Montageplätzen auf (detaillierte Informationen finden Sie im Abschnitt „Fundamentanforderungen“).
5. Befestigen Sie die Stahlprofile mit M12x25-Schrauben und M12-Unterlegscheiben an den Fertigteilen (ein Profil pro Fertigteil).
   HINWEIS: Die Profile sollten nicht endgültig festgeschraubt werden, damit die Möglichkeit besteht, die Ausrichtung der Stahlprofile in vertikaler Richtung anzupassen.
6. Stecken Sie die M6x55-Gewindeschrauben in die in die Bretter gebohrten Befestigungslöcher..
7. Befestigen Sie die Bretter, die die Sitzfläche der Bank bilden, so, dass die hervorstehenden Gewinde der M6x55-Schrauben in die Aussparungen im Stahlprofil passen.
8. Setzen Sie M6-Unterlegscheiben auf die Schraubengewinde und schrauben Sie die M6-Muttern auf.
   HINWEIS: Die Sitzfläche der Bank sollte noch nicht endgültig festgeschraubt werden, damit die Stahlprofile in vertikaler Richtung noch angepasst werden können.
9. Befestigen Sie die Bretter, die als Rückenlehne der Parkbank dienen.
10. Legen Sie M6-Unterlegscheiben auf die Gewinde der M6x55-Schrauben der Rückenlehne und schrauben Sie die M6-Muttern auf.
11. Bevor Sie die M6-Muttern festziehen, achten Sie darauf, dass die Stahlprofile vertikal ausgerichtet sind und dass die Bank in allen Ebenen symmetrisch ist..

12. Ziehen Sie die M6-Muttern an den Schrauben mit einem Schraubenschlüssel oder einem Akkuschrauber mit Steckschlüsselaufsatz so fest, dass die gesamte Konstruktion der Bank fest miteinander verbunden ist.
    <u>HINWEIS:</u> Die Schrauben in den Brettern sollten so angezogen werden, dass sie nicht in die Bretter eindringen und die Struktur des Lacks und des Holzes nicht beschädigen.
13. Die M6-Blindkappen auf die M6-Muttern an den Schrauben aufsetzen

ALLGEMEINE UND GRUNDLEGENDE ANFORDERUNGEN:

<u>MONTAGE</u>

Bei der Montage der Bank ist auf den Aufstellungsort zu achten und dieser so zu wählen, dass die Bank nicht direkt in einem Verkehrsweg steht. Dies ist beispielsweise auf einem schmalen Gehweg von Bedeutung, wo die Gefahr besteht, dass eine rennende oder mit dem Fahrrad fahrende Person gegen das aufgestellte Stadtmobiliar stößt und sich dabei Verletzungen zuzieht.

Darüber hinaus sind die geltenden Vorschriften zu beachten und der Aufstellungsort der Bank so zu wählen, dass die Nutzung des Objekts sicher ist und keine Gefahr für die Gesundheit oder das Leben von Personen darstellt, die das Produkt nutzen oder sich in seiner unmittelbaren Umgebung aufhalten.