

MONTAGEANLEITUNG FÜR DIE MAJA-BANK

Richtlinien für Installation, Prüfung, Wartung und Betrieb gemäß PN-EN 1176-7

PRODUKTZEICHNUNG:



ACHTUNG!!!

An JEDER BANK sind die mit den Bänken gelieferten Typenschilder anzubringen, die die Konformität des Produkts mit den Normen PN-EN 1729 und PN-EN 1176 bestätigen.

Dies ist eine unverzichtbare Voraussetzung für den Erhalt der Produktgarantie.

Das Typenschild sollte an der Unterseite der Rückenlehne der Bank angebracht werden.

1. Bevor Sie mit dem Zusammenbau der Bank beginnen, vergewissern Sie sich, dass alle Teile geliefert wurden. Für den Zusammenbau der Bank werden folgende Teile benötigt:

- Gusseisenguss - 2 Stück
- Lackierte Leiste mit vorgebohrten Löchern – 5 Stück (4 Löcher pro Leiste)),
- Montagesatz, bestehend aus:
 - Spreizdübel (4 Stück) + M8-Schraube (4 Stück),
 - Unterlegscheibe M8 (4 Stück),
 - Schlossschraube M6x40 (20 Stück),
 - Unterlegscheibe M6 (20 Stück),
 - M6-Mutter (20 Stück).
 - Kunststoff-Blindstopfen M6 (20 Stück)

2. Stelle die Bretter senkrecht auf (du kannst sie z. B. an eine Wand lehnen).

3. Stecke M6x40-Gewindebolzen in die in den Brettern gebohrten Befestigungslöcher.

4. Stelle die Gussteile auf einer ebenen Fläche in Abständen auf, die dem Lochabstand in den Brettern entsprechen (74 cm).

5. Befestigen Sie die Sitzbretter der Bank so, dass die hervorstehenden Gewinde der M6x40-Schrauben in die Aussparungen im Gusseisenguss passen.

6. Setzen Sie M6-Unterlegscheiben auf die Schraubengewinde und schrauben Sie die M6-Muttern auf.

ACHTUNG: Die Sitzfläche der Bank sollte noch nicht endgültig festgeschraubt werden, damit die Position der Gusseisenteile in vertikaler Richtung noch angepasst werden kann.

7. Befestige die Bretter, die als Rückenlehne der Parkbank dienen.

8. Setzen Sie auf die Gewinde der Rückenlehnen-Schrauben M6x40 Unterlegscheiben der Größe M6 auf und schrauben Sie die Muttern M6 fest.

9. Bevor Sie die M6-Muttern festziehen, achten Sie darauf, dass die Gusseisenteile vertikal ausgerichtet sind und dass die Bank in allen Ebenen symmetrisch ist.

10. Ziehen Sie die M6-Muttern an den Schrauben mit einem Schraubenschlüssel oder einem Akkuschauber mit Steckschlüsselaufsatz fest, sodass die gesamte Konstruktion der Bank fest verbunden ist.

ACHTUNG: Die Schrauben in den Brettern sollten so angezogen werden, dass sie nicht in die Bretter eindringen und die Lack- und Holzstruktur nicht beschädigen..

11. Die M6-Blindkappen auf die M6-Muttern an den Schrauben aufsetzen

ALLGEMEINE UND GRUNDLEGENDE ANFORDERUNGEN:

MONTAGE

Bei der Montage der Bank ist auf den Aufstellungsort zu achten und dieser so zu wählen, dass die Bank nicht direkt im Durchgangsbereich steht. Dies ist beispielsweise bei einem schmalen Gehweg von Bedeutung, wo die Gefahr besteht, dass eine rennende oder radfahrende Person gegen das aufgestellte Stadtmobiliar stößt und sich dabei verletzt.

Darüber hinaus sind die geltenden Vorschriften zu beachten und der Aufstellungsort der Bank so zu wählen, dass die Nutzung des Objekts sicher ist und keine Gefahr für die Gesundheit oder das Leben von Personen darstellt, die das Produkt nutzen oder sich in seiner unmittelbaren Umgebung aufhalten.

Jede Bank ist für die Montage auf festen Untergründen mittels Spreizdübeln und M8-Schrauben oder Ankern ausgelegt, die wir zusammen mit den Bänken liefern.

Wenn die Bank auf festen Untergründen verwendet werden soll, die eine Verankerung mit den vom Hersteller gelieferten Ankern ermöglichen, ist die Errichtung eines Fundaments für dieses Stadtmobiliar nicht erforderlich, wobei der feste Untergrund die aus den statischen Berechnungen resultierenden Anforderungen erfüllen muss. Die Bank ist mit den vom Hersteller gelieferten Ankern zu befestigen.

DIREKTE VERLEGUNG IM BODEN

Der Hersteller bietet eine sehr einfache Lösung an, die auch von ungeschultem Personal schnell und problemlos durchgeführt werden kann.

Die Montage erfolgt wie folgt:

- dem Einbau von zwei Bordsteinen direkt in den Boden,
HINWEIS: Die Abmessungen der Bordsteine wurden anhand statischer Berechnungen festgelegt und betragen für dieses Modell: 80 x 30 x 20 cm,
HINWEIS: Das Einbetten der oben genannten Elemente sollte so erfolgen, dass die Fundamente während der Montage und im späteren Betrieb des Produkts nicht über die Bodenoberfläche hinausragen,
- Aufstellen der Bank auf dem Fundament und Markieren der Bohrlöcher,
- Bohren von Löchern,
- die Bank wieder aufstellen und mit Schrauben befestigen,
HINWEIS: Standardmäßig liefern wir M12-Dübeln und M8-Befestigungsschrauben mit.

Der Hersteller gestattet auch die Ausführung des Estrichs gemäß den nachstehenden Empfehlungen; es ist jedoch darauf zu achten, dass das Fundament frostsicher ist und die in den statischen Berechnungen festgelegten Abmessungen erfüllt. Die empfohlenen Bordsteine erfüllen diese Anforderung.