

MONTAGEANLEITUNG FÜR DIE BANK

ABBILDUNG DES PRODUKTS:



ACHTUNG!!!

An jeder Bank müssen die mitgelieferten Identifikationsschilder angebracht werden, die die Konformität des Produkts mit der Norm PN EN 1176 bestätigen. Dies ist Voraussetzung für die Gewährleistung auf das Produkt. Das Schild soll an der Unterseite der Rückenlehnenleiste befestigt werden.

Falls dem Produkt keine Schilder beiliegen, kontaktieren Sie bitte den Verkäufer.

VOR DEM ZUSAMMENBAU DER BANK

Bitte stellen Sie sicher, dass alle Bauteile vollständig geliefert wurden. Für die Montage sind folgende Komponenten erforderlich:

- Gusseisernes Seitenteil – 2 Stück
- Lackierte Leisten mit vorgebohrten Löchern – 5 Stück (je 4 Löcher pro Leiste)
- Montagesatz bestehend aus:
 - Spreizdübel (4 Stück) + Schrauben M8 (4 Stück)
 - Unterlegscheiben M8 (4 Stück)
 - Schlossschrauben M6x55 (20 Stück)
 - Unterlegscheiben M6 (20 Stück)
 - Muttern M6 (20 Stück)
 - Kunststoff-Abdeckkappen M6 (20 Stück)

MONTAGESCHRITTE

1. Stellen Sie die Leisten **senkrecht** auf (z. B. gegen eine Wand gelehnt).
2. Stecken Sie die **M6x55-Schlossschrauben** in die vorgebohrten Löcher in den Leisten.
3. Platzieren Sie die **Gusseisenteile** im Abstand der Lochbohrung (160 cm) auf einer **ebenmäßigen Fläche**.
4. Befestigen Sie die Leisten für die Sitzfläche so, dass die Schraubengewinde **durch die Aussparungen im Gussgestell** passen.
5. Setzen Sie Unterlegscheiben M6 auf die Schraubenenden und schrauben Sie die Muttern M6 locker auf.
 - **Achtung:** Die Sitzfläche zunächst **nicht festziehen**, um die vertikale Ausrichtung der Gusseisenteile zu ermöglichen.
6. Befestigen Sie die **Rückenlehnenleisten** ebenfalls.
7. Kontrollieren Sie vor dem Festziehen, ob die Seitenteile **senkrecht** und die Bank **symmetrisch** ausgerichtet ist.
8. Ziehen Sie alle Muttern M6 mit einem **Schlüssel oder Akkuschauber mit Steckaufsatz** fest an.
 - **Achtung:** Die Schrauben **nicht zu fest anziehen**, um das Holz und die Lackschicht nicht zu beschädigen.
9. Bringen Sie die **M6-Abdeckkappen** aus Kunststoff auf die Muttern auf.

ALLGEMEINE UND FUNDAMENTALE ANFORDERUNGEN

Richtlinien für Installation, Wartung und Betrieb gemäß PN-EN 1176-7

MONTAGE AUF FESTEM UNTERGRUND

Bei der Wahl des Montageorts ist sicherzustellen, dass die Bank **nicht im direkten Verkehrsweg** steht (z. B. bei schmalen Gehwegen, um Unfälle zu vermeiden).

Der Ort muss unter Berücksichtigung der **geltenden Sicherheitsvorschriften** gewählt werden, sodass die Benutzung **ungefährlich** ist – sowohl für Nutzer als auch für Personen in der Nähe.

Die Bank ist für die Montage auf **festem Untergrund** geeignet. Die Verankerung erfolgt mit **Spreizdübeln und M8-Schrauben** oder **Ankern**, die mitgeliefert werden.

Ein Fundament ist **nicht erforderlich**, wenn der feste Untergrund den **statischen Anforderungen** entspricht. Die Befestigung erfolgt mit den vom Hersteller gelieferten Ankern.

MONTAGE DIREKT IM BODEN

Der Hersteller bietet eine **einfache Lösung**, die auch durch **ungeschultes Personal** umgesetzt werden kann:

1. Zwei **Betonbordsteine** direkt in den Boden eingraben
 - **Maße:** 100 × 30 × 20 cm (berechnet für dieses Modell)
2. **Achtung:** Die Fundamente dürfen **nicht über das Bodenniveau hinausragen** – weder bei der Montage noch im späteren Betrieb.
3. Bank auf die Fundamente stellen und **Bohrlöcher markieren**
4. Löcher **bohren**
5. Bank aufsetzen und mit den mitgelieferten **Schrauben befestigen**
 - **Standardlieferung:** M12-Spreizdübel und M8-Schrauben

Alternativ kann auch ein **Betonfundament** gegossen werden, sofern es **frostsicher** ist und den **vorgeschriebenen Maßen** entspricht. Die empfohlenen Bordsteine erfüllen diese Anforderungen.