

MONTAGEANLEITUNG FÜR DIE BANK

PRODUKTZEICHNUNG:



ACHTUNG!!!

Auf JEDER BANK müssen die mit den Bänken gelieferten Kennzeichnungsschilder angebracht werden, die die Konformität des Produkts mit der Norm PN EN 1176 bestätigen. Dies ist eine notwendige Voraussetzung für den Erhalt der Produktgarantie.

Das Schild sollte an der Unterseite der Banklehne angebracht werden.

1. Bevor Sie mit dem Zusammenbau der Bank beginnen, vergewissern Sie sich, dass alle Teile geliefert wurden. Für den Zusammenbau werden folgende Komponenten benötigt:
 - ✓ Stahlgestell – 2 Stück,
 - ✓ Lackierte Leiste mit Bohrungen – 5 Stück (4 Bohrungen in jeder Leiste),
 - ✓ Montagesatz mit folgenden Teilen:
 - o Spreizdübel (4 Stück) + Schraube M8 (4 Stück),
 - o Unterlegscheibe M8 (4 Stück),
 - o Schlossschraube M6x50 (20 Stück),
 - o Unterlegscheibe M6 (20 Stück),
 - o Mutter M6 (20 Stück).
 - o Kunststoff-Kappen M6 (20 Stück)
2. Stellen Sie die Bretter senkrecht auf (Sie können sie z. B. an eine Wand lehnen).
3. Stecken Sie die Schrauben M6x50 in die in die Bretter gebohrten Befestigungslöcher.
4. Legen Sie beide Stahlprofile auf eine ebene Fläche in einem Abstand, der dem Abstand der Löcher in den Brettern entspricht (160 cm).
5. Befestigen Sie die Bretter, die den Sitz der Bank bilden, so, dass die hervorstehenden Gewinde der M6x50-Schrauben in die Aussparungen im Stahlprofil passen.
6. Legen Sie Unterlegscheiben M6 auf die Schraubengewinde und schrauben Sie die Muttern M6 fest.
HINWEIS: Schrauben Sie die Sitzfläche der Bank noch nicht endgültig fest, damit Sie die Stahlprofile in vertikaler Richtung noch ausrichten können.
7. Befestigen Sie die Bretter, die die Rückenlehne der Parkbank bilden.
8. Legen Sie Unterlegscheiben M6 auf die Gewinde der Rückenlehnen-Schrauben M6x50 und schrauben Sie die Muttern M6 fest.

9. Bevor Sie die Muttern M6 festziehen, achten Sie darauf, dass die Stahlprofile in der vertikalen Achse liegen und die Bank in allen Ebenen symmetrisch ist.

10. Ziehen Sie die M6-Muttern mit einem Schraubenschlüssel oder einem Schraubendreher mit Steckschlüsselaufsatz fest, sodass die gesamte Bankkonstruktion fest miteinander verbunden ist.

HINWEIS: Die Schrauben in den Brettern müssen so festgezogen werden, dass sie nicht in die Bretter eindringen und die Lack- und Holzstruktur nicht beschädigen.

11. Setzen Sie die M6-Kappen auf die M6-Muttern auf den Schrauben.

ALLGEMEINE UND GRUNDLEGENDE ANFORDERUNGEN:

Richtlinien für die Installation, Kontrolle, Wartung und Nutzung gemäß PN-EN 1176-7

MONTAGE:

Bei der Montage der Bank ist auf den Montageort zu achten und dieser so zu wählen, dass die Bank nicht direkt in einem Verkehrsweg steht. Dies ist z. B. bei einem schmalen Gehweg von Bedeutung, wo die Gefahr besteht, dass ein Laufender oder Radfahrender gegen das montierte Element der Kleinarchitektur stößt und sich Verletzungen zuzieht.

Darüber hinaus sind die geltenden Vorschriften zu beachten und der Aufstellungsort der Bank so zu wählen, dass die Nutzung der Einrichtung sicher ist und keine Gefahr für die Gesundheit oder das Leben von Personen darstellt, die das Produkt nutzen oder sich in seiner unmittelbaren Umgebung aufhalten.

Jede Bank ist für die Montage auf harten Oberflächen mit Dübeln und M8-Schrauben oder Ankern geeignet, die wir zusammen mit den Bänken liefern.

Wenn die Bank auf harten Oberflächen verwendet werden soll, die eine Verankerung mit den vom Hersteller gelieferten Ankern ermöglichen, ist es nicht erforderlich, Fundamente für das oben genannte Element der Kleinarchitektur zu erstellen, wobei die harte Oberfläche die festgelegten Anforderungen erfüllen muss. Die Bank muss mit den vom Hersteller gelieferten Ankern befestigt werden.

DIREKTE MONTAGE IM BODEN

Der Hersteller bietet eine sehr einfache Lösung an, die auch von ungeschultem Personal schnell und einfach durchgeführt werden kann.

Die Montage umfasst:

- ✓ das Einbringen von zwei Bordsteinen direkt in den Boden,

HINWEIS: Die Abmessungen der Bordsteine für dieses Modell betragen: 100 x 30 x 20 cm.

HINWEIS: Das Einbringen der oben genannten Elemente sollte so erfolgen, dass die Fundamente während der Montage und der späteren Nutzung des Produkts nicht über den Boden hinausragen.

- ✓ Aufstellen der Bank auf dem Fundament und Markieren der zu bohrenden Löcher,
- ✓ Bohren der Löcher,
- ✓ Zurücksetzen der Bank und Festziehen mit Schrauben,

HINWEIS: Standardmäßig liefern wir M12-Spreizdübel und M8-Befestigungsschrauben.

Der Hersteller lässt auch die Herstellung eines Estrichs gemäß den folgenden Empfehlungen zu, jedoch ist darauf zu achten, dass das Fundament frostbeständig ist und die vorgegebenen Abmessungen erfüllt. Die empfohlenen Bordsteine erfüllen die oben genannte Bedingung.