MONTAGEANLEITUNG FÜR DIE BANK

PRODUKTZEICHNUNG**:**



1. Bevor Sie mit dem Zusammenbau der Bank beginnen, vergewissern Sie sich, dass alle Teile geliefert wurden. Für den Zusammenbau werden folgende Bauteile benötigt:
   - Stahlrahmen aus Rohren mit einem Durchmesser von 60 mm – 2 Stück (rechts und links),
   - Stahlrahmen – 1 Stück.
   - Holzleiste – 14 Stück.
   - Montagesatz, der Folgendes enthält::
     - Spreizdübel (4 Stück) + M8-Schraube (4 Stück),
     - Unterlegscheibe M8 (4 Stück)),
     - Kegelschraube M5x30 (28 Stück),
     - Schraube M6x20 (8 Stück)),
     - Unterlegscheibe M6 (8 Stück),
     - M6-Mutter (8 Stück)),
     - M6-Kappenverschluss aus Kunststoff (8 Stück))
2. Stelle die beiden Stahlgestelle aus Rohren mit einem Durchmesser von 60 mm auf einer ebenen Fläche in den Abständen auf, die sich aus dem Abstand des Sitzrahmens ergeben..
3. Befestigen Sie die Holzleisten mit M5x30-Schrauben am Rahmen (mit Ausnahme der beiden äußeren Leisten).
4. 4Führen Sie die M6x20-Schrauben durch die Löcher im Rahmen, der als Sitzfläche dient.
5. **HINWEIS: Die Schrauben dürfen ausschließlich in die gefrästen Löcher eingeschraubt werden – jeweils vier auf jeder Seite. Dadurch ragen die Schraubenköpfe nicht heraus, und die äußeren Leisten können korrekt montiert werden..**
6. Befestigen Sie die äußeren Holzleisten mit Kegelschrauben M5x30.
7. Befestigen Sie den Sitzrahmen an den Gestellen; schrauben Sie M6-Muttern auf die Gewinde der M6x20-Schrauben, nachdem Sie zuvor M6-Unterlegscheiben aufgesetzt haben..
   HINWEIS: Die Sitzfläche der Bank noch nicht endgültig festschrauben, da die Stahlprofile in vertikaler Richtung noch angepasst werden müssen.
8. Achten Sie vor dem Festziehen der Muttern darauf, dass die Stahlgestelle vertikal ausgerichtet sind und dass die Bank in allen Ebenen symmetrisch ist.
9. Ziehen Sie die M6-Muttern an den Schrauben mit einem Schraubenschlüssel oder einem Akkuschrauber mit Steckschlüsselaufsatz so fest, dass die gesamte Konstruktion der Bank fest verbunden ist.
10. Setzen Sie die M6-Kappen auf die M6-Muttern an den Schrauben auf

ALLGEMEINE UND GRUNDLEGENDE ANFORDERUNGEN:

MONTAGE

Bei der Montage der Bank ist auf den Aufstellungsort zu achten und dieser so zu wählen, dass die Bank nicht direkt im Verkehrsweg steht. Dies ist beispielsweise auf einem schmalen Gehweg von Bedeutung, wo die Gefahr

besteht, dass eine rennende oder mit dem Fahrrad fahrende Person gegen das aufgestellte Stadtmobiliar stößt und sich dabei Verletzungen zuzieht.

Darüber hinaus sind die geltenden Vorschriften zu beachten und der Aufstellungsort der Bank so zu wählen, dass die Nutzung des Objekts sicher ist und keine Gefahr für die Gesundheit oder das Leben von Personen darstellt, die das Produkt nutzen oder sich in seiner unmittelbaren Umgebung aufhalten.

Jede Bank ist für die Befestigung auf festen Untergründen mittels Spreizdübeln und M8-Schrauben oder Ankern ausgelegt, die wir zusammen mit den Bänken liefern.

Soll die Bank auf festen Untergründen aufgestellt werden, die eine Verankerung mit den vom Hersteller gelieferten Ankern ermöglichen, ist die Errichtung eines Fundaments für dieses Stadtmobiliar nicht erforderlich, wobei der feste Untergrund die festgelegten Anforderungen erfüllen muss. Die Bank ist mit den vom Hersteller gelieferten Ankern zu befestigen.

DIREKTE MONTAGE IM BODEN

Der Hersteller bietet eine sehr einfache Lösung an, die auch von ungeschultem Personal schnell und problemlos durchgeführt werden kann.
Die Montage umfasst:

- das Einbetten von zwei Bordsteinen direkt in den Boden,
  HINWEIS: Die Abmessungen der Bordsteine für dieses Modell betragen: 100 x 30 x 20 cm,
  HINWEIS: Das Einbetten der oben genannten Elemente sollte so erfolgen, dass die Fundamente während der Montage und des späteren Betriebs des Produkts nicht über die Bodenoberfläche hinausragen,
- Aufstellen der Bank auf dem Fundament und Markieren der zu bohrenden Löcher,
- Bohren von Löchern,
- die Bank wieder aufstellen und mit Schrauben befestigen,
  HINWEIS: Standardmäßig liefern wir M12-Dübeln und M8-Befestigungsschrauben mit.

Der Hersteller lässt auch die Ausführung des Estrichs gemäß den nachstehenden Empfehlungen zu; es ist jedoch darauf zu achten, dass das Fundament frostbeständig ist und die vorgegebenen Maße erfüllt. Die empfohlenen Straßenbordsteine erfüllen diese Voraussetzung.